



DISINFETTANTE PER SUPERFICI

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. 19574

DISINFETTANTE BATTERICIDA E FUNGICIDA PRONTO ALL'USO PER SUPERFICI

- Rapida ed efficace azione battericida e fungicida
- Disinfetta e sanifica tutte le superfici lavabili
- Non intacca i metalli e lascia le superfici brillanti
- Test Virucida superato
- Attivo su Legionella e Listeria

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO N° 19574



MODALITÀ D'USO:

Erogare il prodotto tal quale sulle superfici e strofinare con panni di carta monouso: non necessita di risciacquo.

Per ottenere una pulizia profonda, lasciare agire per almeno cinque minuti.



DISINFETTANTE PER SUPERFICI

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. 19574



COMPOSIZIONE (REG. 648/04)

100 g di prodotto contengono:
 didecildimetil-ammonio cloruro
 0,3 - propan-2-olo 30g - coformulanti
 e acqua demineralizzata q.b. a 100g.

PER USO PROFESSIONALE.

PER EMERGENZE MEDICHE: Centro
 Antiveleni Ospedale Niguarda Milano
 Tel. +39 02 66101029.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Aspetto	Liquido incolore
Profumo	Alcolico
Peso specifico	970 ± 10g/L

Informazioni Commerciali

Codice HT	10260023 - Flacone 750 ml x 12 pz
Codice EAN	8017841135374
Codice HT	XXXXX - Flacone 1 L x 9 pz
Codice EAN	8055277491107
Codice HT	XXXXX - Tanica 5 L x 4 pz
Codice EAN	8055277490568

VALORE PH NEUTRO



Virus/Batterio	Norma	Concentrazione	Tempo di contatto	°C
Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC 10541 Escherichia coli ATCC 10536 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	UNI EN 13697	tal quale	5 minuti	/
Candida albicans ATCC 10231 Aspergillus niger ATCC 16404	UNI EN 13697	tal quale	15 minuti	/
Test Virucida per: Human Coronavirus 229E in condizioni di sporco (Albumina 3g/l + 3ml/l eritrociti)	UNI EN 14476+A2:2009	97%	15min+/-10sec	20°C+/-1°C
Listeria monocytogenes ATCC 7644 in condizioni di sporco (3g/l albumina)	UNI EN 13697:2015	/	5 minuti	/
Legionella pneumophila ATCC 33152 in condizioni di sporco (0,005g/l estratto di lievito)	UNI EN 1276:2009/EC1:2011	/	10min+/-10sec	20°C+/-1 °C

